

پارس کنزر

دفترچه راهنمای دم آور



TM-3000SP

- کتری را از آب پر کنید به طوری که سطح آب بین علامت **max** (حداکثر) و **min** (حداقل) قرار گیرد. قوری یا درپوش کتری را روی کتری قرار دهید.
- کلید اصلی را در موقعیت روشن (I) و کلید تنظیم جوش را در موقعیت جوش (II) قرار دهید تا دستگاه به کار بیفتد. در این صورت چراغ راهنمای قرمز روشن شده و آب شروع به داغ شدن می کند.
- آب به مدت ۳ الی ۸ دقیقه شروع به جوشیدن می کند که این بستگی به مقدار آب داخل کتری دارد. پس از جوش آمدن آب، کلید تنظیم دمای جوش به طور خودکار روی موقعیت دم آوری (III) قرار می گیرد. در این هنگام چراغ راهنمای قرمز خاموش شده و چراغ راهنمای سبز روشن می شود.
- مقدار کافی چای خشک را در سبد مخصوص (فیلتر) ریخته و با کمی آب سرد آن را شستشو نمایید. سپس فیلتر را مجدداً داخل قوری شیشه ای قرار دهید. آب جوش را داخل قوری ریخته و قوری را بر روی کتری قرار دهید.
- در صورت نیاز، مقداری آب به داخل کتری اضافه نمایید، در این صورت کلید تنظیم جوش را مجدداً در موقعیت جوش (II) قرار دهید.

طریقه تمیز کردن کتری برقی

- قبل از تمیز کردن بدنه کتری، آن را از روی پایه جدا کنید.
- قسمت خارجی بدنه کتری را به کمک دستمال نرم و مرطوب و در صورت نیاز با مایع ظرفشویی تمیز نمایید.
- هرگز از وسایل زبر و خشن و شوینده های قوی مانند بنزین، تینر و مواد شیمیایی برای تمیز کردن کتری برقی استفاده نکنید.

طریقه تمیز کردن فیلتر قوری

جهت تمیز کردن رسوبات تشکیل شده روی فیلتر قوری لازم است هر چند وقت یکبار صافی را با برس نرم (مانند مسواک) تمیز نموده و در صورت پاک نشدن رسوبات، می بایست صافی را به مدت یک روز در ظرف محتوی سرکه قرار داد تا کاملاً رسوب زدایی گردیده و پس از شستشو مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

رسوب زدایی کتری برقی

- افزایش رسوبات تشکیل شده در کتری برقی باعث کاهش عمر و بازده المنت و کتری برقی می شود. بنابراین برای از بین بردن رسوبات باید هر چند وقت یک بار مراحل زیر را انجام داد:
- مقدار ۳ لیوان آب در کتری برقی ریخته، کتری را روشن نمایید.
- بعد از جوش آمدن آب، کتری برقی را خاموش کرده، مقدار یک لیوان سرکه به آن اضافه نمایید.
- بگذارید محلول آب و سرکه به مدت یک روز در کتری باقی بماند.
- سپس محلول آب و سرکه را خالی نموده، داخل کتری را با آب خالص بشویید.
- مجدداً درون کتری تا حد (**max**) آب ریخته، آن را روشن نمایید.
- در پایان، آب جوشیده را دور ریخته، داخل کتری برقی را با آب خالص و تمیز شستشو دهید.
- چنانچه هنوز رسوب در کتری باقی مانده است، مراحل بالا را تکرار نمایید.

این محصول مجهز به سیستم ایمنی خودکار بوده که در صورت تمام شدن آب کتری و یا جرم گرفتن (رسوب) سطح المنت، کلید اصلی خاموش/ روشن را به صورت اتوماتیک قطع می کند. در چنین شرایطی لازم است عملیات رسوب زدایی مطابق دستورالعمل مندرج در صفحه ۲ انجام گردد.

اقدامات احتیاطی

- پایه کتری برقی را روی سطح هموار، سفت و در حد امکان سرد قرار دهید.
- همیشه سعی کنید کتری را روی پایه قرار دهید.
- چنانچه برای اولین بار از کتری استفاده می کنید، یک بار آب درون آن را جوش آورده و دور بریزید.
- هنگامیکه دم آور مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا درون آن آب نیست، کلید اصلی خاموش/ روشن باید در موقعیت (0) قرار گیرد.
- هیچگاه کتری را هنگامیکه درون آن آب نیست یا سطح آب آن کم است، روشن نکنید.
- وقتی کلید تنظیم جوش روی موقعیت جوش (☀️) قرار دارد، قوری را روی کتری گذاشته و یا درپوش کتری را بر روی آن قرار دهید. در غیر این صورت آب دیر تر به جوش آمده و موجب اتلاف انرژی میگردد.
- مقدار آبی که درون کتری ریخته می شود، باید بین حداکثر و حداقل نگاه داشته شود. مقادیر حداکثر و حداقل داخل بدنه کتری علامت گذاری شده است. اگر بیش از حد آب داخل کتری ریخته شود ممکن است در هنگام جوشیدن از کتری بیرون بریزد.
- همیشه مراقب باشید تا آب درون کتری از میزان حداقل کمتر نشود، در این صورت باید آب داخل کتری بریزید.
- فقط از پایه مدور جهت انتقال برق به کتری استفاده نمایید.
- هیچگاه کتری و پایه مدور را داخل آب فرو نبرید.
- هنگام پر کردن کتری از آب، آن را از روی پایه مدور بردارید.
- هیچگاه چیزی غیر از آب درون کتری نریزید.
- هرگز درپوش کتری یا قوری را در هنگام جوشیدن آب از روی کتری برندارید.
- هنگام برداشتن قوری از روی کتری به منظور ریختن چای، آن را در راستای بدنه بلند کنید تا قطرات آب جمع شده در کف قوری به داخل کتری بچکد. مراقب باشید قطرات آب روی منبع برق نریزد.
- در صورتی که کتری محتوی آب به هر دلیلی واژگون شد و آب از درپوش بیرون ریخت، اگرچه کتری برقی دارای ایمنی الکتریکی می باشد، اما جهت ایمنی بیشتر فوراً آب آن را خالی نموده، بدنه و پایه را با دستمال خشک، نمایید.
- مراقب دسته‌های خود در مقابل بخار ناشی از جوشیدن آب باشید و همیشه از دسته برای بلند کردن کتری یا قوری استفاده نمایید.
- جهت حفاظت هرچه بیشتر از قطعات الکتریکی دستگاه، توصیه می‌گردد هنگام برداشتن یا گذاشتن کتری روی پایه، کلید اصلی خاموش/ روشن دستگاه در موقعیت خاموش باشد.
- همیشه دم آور را به پرز دارای اتصال زمین متصل نمایید. هنگام استفاده از سیم برق رابط مطمئن شوید که حتماً از سیمی به سطح مقطع یک میلی‌متر مربع و دارای اتصال زمین استفاده شود.

- سیم برق را از دیگر وسایل گرمای موجود در آشپزخانه دور نگه دارید.
- در صورت نیاز به سیم سیار مطمئن شوید که از سیم فشار قوی استاندارد و بدون اشکال استفاده می نمایید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق و یا بروز هرگونه اشکال در عملکرد محصول، به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- هرگز از وسایل نوک تیز به منظور جرم زدایی بدنه داخلی کتری استفاده ننمایید.
- این کتری برقی مجهز به سیستم قطع کننده ایمنی است که آن را در برابر صدمات ناشی از خشک کار کردن محافظت می کند. ولی بهتر است همیشه حداقل به میزان ۳۰۰ سی سی (حد min) آب داخل کتری باشد.

توجه:

- اگر در هنگام کار، آب کتری خشک شود، کتری بطور اتوماتیک قطع می شود. در این حالت باید ۱۰ دقیقه صبر کنید تا کتری خنک شود. در این حالت، قبل از روشن کردن مجدد کتری، باید آن را با آب سرد پر نمایید.
- برای شستشوی داخل کتری، از آب سرد بطوریکه به قسمت برقی آن وارد نشود استفاده نمایید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی :	کارخانه :
تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵	رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی : ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵	صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵
تلفن: ۸۸۸۲۳۱۴۲-۶ و ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷	تلفن: ۳-۶۶۶۲۰۷۱ (۰۱۳۱)
فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹	فاکس : ۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)
sales @ parskhazar.com	www.parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر