



Model:BG
300 P

Blender/Grinder



دفترچه راهنمای:

☒ قبل از راه اندازی حتماً دستورالعملهای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید:



شرح قطعات

قابلیتهای محصول

- ✓ آسیاب (خردکن) برای خرد کردن مواد خشک مانند بادام، پسته، فندق، فلفل و...
- ✓ مخلوط کن برای مخلوط کردن میوه و مواد مختلف.

☒ توصیه می شود قبل از استفاده، کلیه قطعات (به جز بدن اصلی) را با آب و لرم بشویید.

- ۱- بدن اصلی
- ۲- دگمه های کنترل سرعت
- ۳- خار گردن
- ۴- ظرف آسیاب
- ۵- تیغه آسیاب
- ۶- درپوش ظرف آسیاب
- ۷- ظرف مخلوط کن
- ۸- تیغه مخلوط کن
- ۹- درپوش ظرف مخلوط کن

طريقه آماده کردن دستگاه و روش‌های استفاده:



☒ مخلوط کن

۱- دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید.

۲- میوه و مواد مختلف را به قطعات کوچک تقسیم و حداکثر به مقدار $\frac{2}{3}$ حجم مخلوط کن را پر نمایید. سپس درپوش آنرا بیندید.

۳- ظرف را در جایگاه خود بر روی بدنه اصلی قرار دهید.

☒ دقت کنید که خار ته ظرف بر روی خار گردان بدنه اصلی و همچنین زبانه آن در راستای شیار بدنه اصلی قرار گیرد. سپس ظرف را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا محکم شود.

۴- دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. سپس از دگمه‌های ۱ و ۲ استفاده نمایید.

☒ هر دفعه تا ۲ دقیقه بطور مداوم استفاده نموده و پس از ۲ دقیقه تأخیر شروع بکار نمایید.

۵- برای خالی کردن مواد مخلوط شده، ابتدا دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید، سپس ظرف مخلوط کن را در جهت مخالف عقربه ساعت بچرخانید و پس از آزاد شدن زبانه‌ها از شیار بدنه اصلی، ظرف را بردارید. ☒ این دستگاه دارای کلید ایمنی می‌باشد که با قرار دادن زبانه ظرف‌ها در راستای شیار بدنه اصلی و چرخاندن آن در جهت عقربه ساعت، راه اندازی خواهد شد.



☒ آسیاب

۱- دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید.

۲- مواد را به مقدار لازم داخل درپوش ظرف آسیاب (قطعه ۶) ببریزید و سپس ظرف آسیاب را بر روی درپوش پیچانده و سفت نمایید.

۳- ظرف آسیاب را در جایگاه بدنه اصلی قرار دهید.

☒ دقت کنید که خار ته ظرف بر روی خار گردان بدنه اصلی و همچنین زبانه آن در راستای شیار بدنه اصلی قرار گیرد.

۴- دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. سپس از دگمه «لحظه‌ای» استفاده نمایید.

☒ دگمه لحظه‌ای را هر دفعه سه ثانیه نگهداشته و یک ثانیه رها نمایید. این عمل را حداکثر تا یک دقیقه ادامه داده و پس از ۲ دقیقه توقف، شروع بکار نمایید.

۵- برای خالی کردن مواد آسیاب شده، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید.

۱- ظرف آسیاب را در جهت مخالف عقربه ساعت بچرخانید و پس از آزاد شدن زبانه‌ها از شیار بدنه اصلی ظرف را بردارید.

۲- ظرف را بطرف درپوش بگردانید. پس از باز کردن ظرف، مواد آسیاب شده داخل درپوش را خالی نمایید.



روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از آسیاب و یا مخلوط کن، قطعات آنرا بطريق زیر باز کرده و تمیز نمایید:
- ۱- هریک از ظرف‌های آسیاب یا مخلوط کن را در جهت مخالف عقربه ساعت بچرخانید و پس از آزاد شدن زبانه‌ها از شیار بدنه اصلی، آنها را بردارید.
 - ۲- بدنه اصلی را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمایید.
 - ۳- ظرف‌ها را با فشار آب شستشو نموده و از دست زدن به تیغه‌ها خودداری نمایید.
 - ۴- دریوش‌ها را با آب ولرم شستشو و سپس خشک نمایید.

اقدامات احتیاطی

- ۱- همیشه قبل از جاگذاری و یا باز و بسته کردن قطعات، با فشردن دگمه قرمزنگ، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.
- ۲- قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که تمامی قطعات بطور صحیح درجای خود قرار گرفته و محکم شده باشند.
- ۳- همیشه درابتدا مواد را داخل ظرفها بریزید و پس از بستن دریوش آن، ظرف را در جایگاه خود بر روی بدنه اصلی بطور صحیح نصب نمایید.
- ۴- دستگاه را بر روی سطح صاف و هموار قرار دهید تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد.
- ۵- هرگز دستگاه و قطعات آن را نزدیک بخاری و یا در محل گرم قرار ندهید و از تمیز کردن قطعات با آب داغ، بنزین، تیغه و پودرهای براق کننده و مواد شیمیایی پرهیز نمایید.
- ۶- هرگز بدنه اصلی را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده کنید.
- ۷- در صورت بروز هرگونه اشکال و یا توقف کامل موتور، به تعمیر گاههای مجاز شرکت مراجعه نمایید.
- ۸- بیش از گنجایش تعیین شده مواد در داخل ظرفها نریزید. زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه خواهد شد.
- ۹- هرگز بطور مداوم و در زمان طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمانهای گفته شده عمل نمایید. برای مخلوط کردن مواد از سرعتهای ۱ و ۲ استفاده نموده و برای آسیاب کردن مواد از سرعت «لحظه‌ای» (دگمه نارنجی رنگ) در زمانهای کوتاه استفاده نمایید.
- ۱۰- از خرد کردن مواد سخت در آسیاب و تکه‌های بزرگ یخ در مخلوط کن پرهیز نمایید.
- ۱۱- ظرفها را با استفاده از فشار آب و یا برس شستشو نموده و از دست زدن به تیغه‌ها خودداری نمایید.
- ۱۲- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال نگهدارید.

X محصولات این شرکت، با پیشرفته‌ترین روش‌های کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌گردد.






پارس خزر

PARS KHAZAR

آسیاب
مخلوطگن

Model:B.G.

300 P





Pars Khazar Industrial Company
(Public Joint Stock)



✖ خریدار محترم:

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از چهل سال سابقه درساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته‌ترین روش‌های کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی طبق استانداردهای معترض جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه نماید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی ۱۵۸۱۵-۳۲۸۳
صندوق پستی: ۴۱۶۲۵-۱۵۹۴
تلفن: ۰۱۳۱ (۶۶۶۲۰۷۱-۳) ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷
فاکس: ۰۱۳۱ (۶۶۶۸۲۶۹) ۸۸۳۰۷۴۲۹
www.parskhazar.com sales@parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

