

پارس خزر



Pars Khazar
JUICER آبمیوه گیری
پارس خزر

Model:
JC-700P



Quality for Life



کارخانه:
رشت بلوار امام خمینی
صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵
تلفن: ۰۱۳(۳۳۶۶۲۰۷۱-۳)
فاکس: ۰۱۳(۳۳۶۶۸۲۶۹)

دفتر مرکزی: تهران
خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵
صندوق پستی: ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵
تلفن: ۸۸۸۲۳۱۴۲-۶، ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷
فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹

اقدامات احتیاطی

- ۱ - همیشه قبل از باز و بسته کردن قطعات و یا هنگامی که آبمیوه گیری مورد استفاده قرار نمی گیرد، باید دستگاه خاموش و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- ۲ - قبل از هر بار استفاده توجه نمایید، که کلیه قطعات بطور صحیح در جای خود قرار گرفته و محکم شده باشند.
- ۳ - هیچگاه قبل از نصب کامل در پوش اصلی (قطعه ۲) آبمیوه گیری را روشن نکنید و در هنگام کار از پیاده و سوار کردن قطعات خودداری نمایید.
- ۴ - هرگز از دست و یا قاشق برای فشار دادن قطعات میوه به داخل آبمیوه گیری استفاده نکنید.
- ۵ - گرفتن آب میوه های سخت و نارس از کار منظم آبمیوه گیری جلوگیری می کند.
- ۶ - هنگام استفاده از آبمیوه گیری، بدنه اصلی را بر روی سطح صاف قرار دهید تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد.
- ۷ - چنانچه ظرف تفاله پر شود، آبمیوه گیری دچار صدا و لرزش غیر عادی میشود، در اینصورت آبمیوه گیری را طبق دستور خاموش و تفاله را تخلیه نمایید و سپس بکار خود ادامه دهید. در صورت بروز هرگونه اشکال و توقف کامل موتور، به تعمیرگاه های مجاز شرکت مراجعه نمایید.
- ۸ - هرگز بدنه اصلی (قطعه ۶) را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده نمایید.
- ۹ - هیچ وقت آبمیوه گیری و یا قطعات آن را نزدیک بخاری و یا محل گرم قرار ندهید و از تمیز کردن قطعات آن با آب داغ بنزین تیز و مواد شیمیایی اجتناب نمایید.
- ۱۰ - پس از هر بار پرشدن ظرف تفاله اقدام به تخلیه تفاله نموده و حداقل زمان برای یک دوره آبگیری ۳۰ دقیقه می باشد.
- ۱۱ - همواره آبمیوه گیری را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- ۱۲ - هنگام شستشو و نصب از دست زدن به تیغه های سبد آبگیری خود داری نمایید چون بسیار تیز بوده و امکان آسیب رساندن به دست شمارداده.
- ۱۳ - در صورت آسیب دیدن صافی آبمیوه گیری، از وسیله استفاده ننموده و با مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش پارس خزر، با تهیه یک قطعه سالم آن را جایگزین قطعه آسیب دیده نمایید.

اطلاعات جانبی

صرف کننده گرامی:

شمامی توانید با مراجعه به جدول زیر از میزان کالری برخی از میوه ها مطلع شوید و میوه مورد نظر را با در نظر گرفتن کالری برای مصرف انتخاب فرمائید:

کالری	مقدار	ماده غذایی	کالری	مقدار	ماده غذایی	کالری	مقدار	ماده غذایی
۴۵	۱۰۰ گرم	هلو	۱۳	۱۰۰ گرم	کرفس	۷۵	۱۰۰ گرم	زرد آلو
۲۳	۱۰۰ گرم	هویج	۶۰	۱۰۰ گرم	شلیل	۴۵	۱۰۰ گرم	آناناس
۴۴	۱۰۰ گرم	انار	۵۵	۱۰۰ گرم	گلابی	۶۰	۱۰۰ گرم	انبه هندی
۸	۱۰۰ گرم	هندوانه	۴۵	۱۰۰ گرم	کیوی	۹۰	۱۰۰ گرم	انگور

- ♦ برای حفظ اینمی و سلامتی شما مصرف کننده گرامی؛ در محصول از یک سوئیچ اینمی استفاده شده است و در صورت نصب کامل قطعات و با قرار دادن کلید در وضعیت روشن (۱)؛ محصول راه اندازی خواهد شد.
- ♦ به جهت افزایش عمر موتور این محصول؛ از یک محافظ حرارتی در آن استفاده شده است که در صورت کار کردن بیش از حد موتور و گرم شدن آن، به طور خودکار فعال شده و محصول را خاموش می کند و پس از خنک شدن مجدداً شروع به کار می کند.
- ♦ پیشنهاد می گردد برای میوه های سخت مانند هویج به جهت آب دهی مناسب تر؛ چند ساعت قبل از آبگیری؛ میوه ها را در داخل ظرف آب قرار دهید.
- ♦ هنگام آبگیری میوه های دانه دار مانند انار و غوره پیشنهاد می گردد در حجم کم میوه مورد استفاده قرار گیرد.

روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از آبمیوه گیری ، قطعات آنرا طبق دستور باز نموده و سپس به روش زیر تمیز نمایید.
- بدن اصلی آبمیوه گیری را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمایید.
 - سبد آبگیری را با استفاده از برس نرم یا مساوک و فشار آب ولرم تمیز نمایید تا ذرات میوه در سوراخهای آن باقی نماند.
 - سایر قطعات بجز بدن اصلی را با آب ولرم شسته و سپس کلیه قطعات را با پارچه کاملاً تمیز نمایید و طبق دستور در جای خود قرار دهید.
 - پس از آبگیری برخی از میوه ها مانند هویج که دارای رنگ بسیار نافذ می باشند و رنگ آنها به قطعات محصول می چسبد؛ ابتدا قطعات را به کمی روغن مایع آغشته نمائید و سپس با استفاده از ابر نرم و مایع ظرفشویی آنها را بشویید.



روش باز و بسته کردن آبمیوه گیری :

- ۱- گیره های قفل کننده روی بدنه اصلی را در جهت فلش به طرف بیرون و بالافشار دهید. با آزاد شدن گیره ها درپوش اصلی را بردارید. (شکل الف و ب)
- ۲- ظرف تفاله را به همراه سبد آبگیری از بدنه اصلی جدا نمایید. (شکل پ)
- ۳- پس از برداشتن ظرف آبمیوه کلیه قطعات باز شده (جز بدنه اصلی) را تمیز و به طریق زیر روی هم سوار نمایید.
- ◆ ظرف تفاله (قطعه ۴) را بر روی بدنه اصلی قرار دهید و سپس سبد آبگیری (قطعه ۳) را از داخل ظرف تفاله (بر روی صفحه گردان) بدنه اصلی قرار داده و به آرامی بطرف پایین فشار دهید تا درجای خود مطمئن گردد.
- ◆ درپوش اصلی (قطعه ۲) را بر روی ظرف تفاله قرار داده و سپس گیره های قفل کننده را پس از جای گیری در محل خود در درپوش اصلی به سمت پایین و به طرف داخل فشار دهید تا گیره ها قفل شوند.
- ◆ ظرف آبمیوه (قطعه ۱۰) را در محل خود بر روی بدنه اصلی (قطعه ۷) قرار دهید به طوری که نوک دهانه ظرف به طرف داخل محصول باشد.



روش استفاده :

- ۱- میوه ها را کاملاً شسته و به قطعات مناسب قسمت کنید.
- ۲- کلید روی بدنه اصلی را بر روی علامت خاموش (۰) قرار داده و سیم اتصال را به پریز برق متصل نمایید. پس از اطمینان از قرار گرفتن لیوان (ظرف آبمیوه) زیر دهانه خروج آب میوه، کلید آبمیوه گیری را در وضعیت روشن (۱) قرار دهید.
- ۳- قطعات میوه را در داخل دهانه درپوش اصلی (قطعه ۲) بگذارید و با استفاده از فشارنده (قطعه ۱) به داخل آبمیوه گیری فشار دهید.
- ۴- پس از پرشدن ظرف آبمیوه و یا در زمان خالی کردن ظرف تفاله، آبمیوه گیری را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید. پس از خالی کردن آبمیوه و تفاله مجدداً طبق دستور فوق به کار خود ادامه دهید.

آبمیوه گیری

Model:
JC-700P

شرح قطعات



- ۱ - فشارنده
- ۲ - درپوش اصلی
- ۳ - سبد آبگیری
- ۴ - ظرف تفاله
- ۵ - صفحه گردان
- ۶ - گیره قفل کننده
- ۷ - بدنه اصلی
- ۸ - کلید روشن-خاموش
- ۹ - سیم و دوشاخه
- ۱۰ - ظرف آبمیوه

صرف کننده گرامی: محصولات تولیدی این شرکت با پیشرفتی ترین روش های کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معترض جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می گردد.

قبل از راه اندازی روش استفاده از دستگاه را مطالعه فرمائید.